KR21E™ KEY CHAIN REMOTE



20075/20070403 • KR21E™ KEY CHAIN REMOTE




MODO DE EMPLEO DEL MANDO A DISTANCIA KR21E (No. art. 09169)

AVISOS DE SEGURIDAD

- En caso de uso indebido o modificaciones y reparaciones montados por su mismo, la garantía se caducará. En caso de uso indebido o impropio, Marmitek no asume ninguna responsabilidad para el producto. Marmitek no asume ninguna responsabilidad para daños que resultan del uso impropio, excepto según la responsabilidad para el producto que es determinada por la ley.
- Pilas: Ten cuidado que las pilas se encuentran fuera del alcance de niños. Entrega las pilas como residuos químicos. Nunca use pilas nuevas y viejas o pilas de tipos distintos a la vez. Quita las pilas si no usa el sistema durante mucho tiempo. Cuando pone las pilas, presta atención a la polaridad (+ / -): si no son puestas de manera justa, puede causar peligro de explosión.

ELEMENTOS DE MANEJO



1. **Indicador de control**
   Se ilumina cuando se pulsan los botones del mando a distancia, y este emite señales de radio. Si el indicador tan solo luce débilmente, las pilas deben ser cambiadas.
2. **Arm**
   Enciende el sistema de seguridad con la función 'Arm Away' (todos los sensores están activos
3. **Disarm**
   Desconecta el sistema de seguridad.
4. **Lights on**
   Enciende el módulo de iluminación.
   Para información más detallada, vea el modo de empleo de su sistema de seguridad de Marmitek.
5. **Lights off**
   Desconecta el módulo de iluminación. Para información más detallada, vea el modo de empleo de su sistema de seguridad de Marmitek.

6+7.Pánico
   Si pulsa los botones (rojos) 6 y 7 al mismo tiempo, la alarma de pánico se activa directamente.

8. **Soporte para pilas**
   Puede abrir la parte trasera del mando a distancia fácilmente. Use pilas de litio 2 CR2016, 3V.

PUESTA EN MARCHA

Hay que anunciar el mando a distancia KR21E a su sistema TotalGuard/SafeGuard/Protector. En el modo de empleo de su sistema se explica como funciona. Si en este momento no dispone del modo de empleo, puede descargarlo en www.marmitek.com (servicio al cliente > modos de empleo).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Alimentación:	2x pila de litio CR2016 3V
Alcance:	Hasta 100m de campo libre, hasta 30m a través de techos y paredes
Dimensiones:	76x100x42mm
Frecuencia:	433,92 MHz





Información medioambiental para clientes de la Unión Europea
La Directiva 2002/96/CE de la UE exige que los equipos que lleven este símbolo en el propio aparato y/o en su embalaje no deben eliminarse junto con otros residuos urbanos no seleccionados. El símbolo indica que el producto en cuestión debe separarse de los residuos domésticos convencionales con vistas a su eliminación. Es responsabilidad suya desechar este y cualesquiera otros aparatos eléctricos y electrónicos a través de los puntos de recogida que ponen a su disposición el gobierno y las autoridades locales. Al desechar y reciclar correctamente estos aparatos estará contribuyendo a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud de las personas. Si desea obtener información más detallada sobre la eliminación segura de su aparato usado, consulte a las autoridades locales, al servicio de recogida y eliminación de residuos de su zona o pregunte en la tienda donde adquirió el producto.